

AT20 在线型双光热像仪 用户手册 V1.0.6



烟台艾睿光电科技有限公司

www.iraytek.com



公司简介

艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造,具有完全自主知识产权,致力于为全球客户提供 专业的、有竞争力的红外热成像产品和行业解决方案。主要产品包括红外焦平面探测器芯片、热成 像机芯模组和应用终端产品。

公司研发人员占比 48%,已获授权及受理知识产权项目共 662 件:国内专利及专利申请 522 件 (包括集成电路芯片、MEMS 传感器设计和制造、Matrix III 图像算法和智能精准测温算法等);国外专利及专利申请 16 件;软件著作权 86 件;集成电路布图设计 38 件。(数据统计时间截止至 2021 年 4 月)

公司产品广泛应用于医疗防疫、工业测温、安防消防、户外观察、自动驾驶、物联网、人工智能、 机器视觉等领域。





目 录

1. 责任声明 1
1.1 责任声明1
1.2版权1
1.3 质量保证1
2.安全信息2
3.用户须知
3.1 校准
3.2 精确度
3.3 视频教学
3.4 文档更新
4.客户服务3
4.1 常见问题解答3
4.2 下载
5.产品简介4
6.产品图示及说明
7.快速使用指南
8. 产品及配件清单 7
9.机械安装
9.1 螺钉安装9
9.1.1 前壳安装9
9.1.2 后壳安装9
9.2 前装10
9.3 后装11
10.报警输入输出12
10.1 报警输入12
10.2 报警输出12
11.协议说明
11.1 Modbus TCP
12.协议说明
12.1 Modbus TCP
13.产品性能
14.接口插针配置
14.1 以太网针脚配置(8pin)31
14.2 电源针脚配置 (12pin)
15.机械图纸
16.常见故障排查

AT20 在线式双光测温热像仪•用户手册



17.软件下载及固件更新	35
17.1 软件下载	35
17.2 固件更新	35
18.清洁热像仪	36
18.1 清洁热像仪的外壳、线缆及其他部件	
18.2 清洁红外镜头	
附录:常见物质发射率表	



1.责任声明

1.1 责任声明

由艾睿光电制造的整机产品,从最初购买的交付之日起,在正常存放、合理使用及维修的前提下,都有两年的保修期,配件保修期为三个月。

本保修不可转让,不适用于任何因误用、疏忽、事故或异常操作条件而受损的产品。

本保修范围内的产品出现任何缺陷,不得继续使用或私自维修,以防进一步损坏。购买人须 立即向艾睿光电报告产品缺陷,否则本保修将不适用。

若经艾睿检查, 该产品或配件确有问题, 用户可在保修期内联系艾睿售后服务部门, 协商维修或退换该产品。

1.2版权

©烟台艾睿光电科技有限公司 2021 保留一切权利。本手册全部内容,包括文字、图片、图形等均归属于烟台艾睿光电科技有限公司(以下简称"本公司"或"艾睿光电")。未经书面许可,任何人不得复制、影印、翻译、传播本手册的全部或部分内容。

本手册仅作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的, 与具体产品可能存在差异,请以实物为准。我们尽力确保本手册上的内容准确。本公司不对 本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

艾睿保留对用户手册进行升级的权力,如您需要最新版手册,请与我司联系。艾睿光电建议 您在专业人员的指导下使用本手册。

1.3 质量保证

质量管理体系已按照 ISO9001 标准获得了认证。

我们保留未经事先通知而对任何产品进行修改或改进的权力。

Inf iRay

2.安全信息



1. 使用清洁液前,确保您阅读了所有适用的材料安全数据表(SDS)及容器上的警告标签。

- 2. 在安装转接支架时请勿使用太长的螺丝,这可能会损坏热像仪。
- 3. 禁止将产品放置在高于 85℃的高温环境或者低于-45℃的低温环境中。
- 4. 禁止随意拆卸改装红外热像仪。

🔒 小心

- 1. 请勿在超出环境要求的条件下使用产品,具体使用环境要求参见产品参数表。
- 2. 切勿将清洁溶液或类似的液体直接涂抹到热像仪、线缆或其他部件上。
- 3. 清洁红外镜头时,请务必小心。镜头带有易受损涂层,使用纸巾等粗糙的物品或用力 过度都可能会损坏该涂层。
- 无论是否有镜头盖,都不要将红外热像仪对向强光源或有激光辐射的设备,这会影响 热像仪的精度,还可能会损坏热像仪的探测器。



3.用户须知

3.1 校准

为保证测温准确性,我们建议您每年校准一次热像仪,该工作可以通过艾睿光电或者第三方机构进行。

3.2 精确度

为了保证热像仪的准确性,我们建议您在热像仪上电稳定 30 分钟后进行使用。

3.3 视频教学

您可登陆艾睿官方网站搜索该产品的安装及使用视频。

3.4 文档更新

我们的手册每年会更新多次,并且我们还会定期发布产品关键的更改通知。要访问最新的手 册和通知,请访问艾睿官方网站。

4.客户服务

4.1 常见问题解答

您可以在艾睿官网服务支持页面找到该型号产品的常见问题解答。

4.2 下载

您可以在艾睿官网(www.iraytek.com)下载以下内容:

- 产品资料
- 客户端
- 视频教学



5.产品简介





	测温精准
	支持 PoE 供电
+	双光图像显示
上	支持多协议接入工业或物联网系统
IX	功能强大的 Web 客户端
	Wi-Fi 热点配置
	外形紧凑

.#	配电柜监测
典 型 应	仓库监测
m	流水线监测



6.产品图示及说明



编号	说明
1	补光灯
2	数码相机
3	红外镜头
4	以太网口和 PoE 供电口
5	DC 供电和报警输入输出
6	电源 LED 指示灯
7	网络 LED 指示灯
8	复位键

表 6.1 产品外观说明



7.快速使用指南

请遵循以下步骤:

- 将热像仪安装在所需位置后,使用线缆正常连接热像仪和电脑。AT20 有两种供电方式, 通过 M12 8 芯转接线将设备连接到供电器的 PoE 端口供电或者通过 M12 12 芯转接线 连接 DC 供电器供电。将 AT20 接入网络,上电后等待 2 分钟,电源指示灯蓝色常亮, 网络指示灯绿灯闪烁,说明主机网络连接正常。
- 2. 将电脑网段修改至与热像仪网段相同,具体位置为"控制面板"- "网络和 Internet" "网络和共享中心"- "更改适配器选项"- "以太网"-右键"属性"- "Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)"-勾选"使用下面的 IP 地址"-设置 IP 地址为 192.168.1.xxx。
- 3. 待上电稳定 30 分钟后,即可通过电脑的 Web 端进行测温监控分析工作,Web 使用说明可以参照《AT20 Web 使用手册》。



8.产品及配件清单

产品及配件名称

AT20 在线双光热像仪

M12 8 芯转 RJ45 线缆,线长 44cm

固定装置 (螺丝、安装贴纸)

可选配件	
------	--

M12 12 芯转 DC 插头&报警输入输出接口线缆

前装/后装支架

表 8.1 产品及配件表



9.机械安装

热像仪的前后均设有安装接口,可使用包装中配套的贴纸辅助打孔后,使用螺钉进行安装。 此外,我们还提供前装和后装两种选配形式供选择。



热像仪在工作过程中会发热,这是正常现象。为了充分散热,建议安装热像仪时将其后壳固 定在金属物体上,可以尽量降低热像仪红外探测器的温度漂移。



9.1 螺钉安装

9.1.1 前売安装

如图 9.1 所示,请将贴纸粘帖至要安装的位置,然后根据贴纸上的标识打 4 个 Φ2.5 的安装 圆孔,使用 4 个 ST2.2 螺钉进行安装。



图 9.1 前壳安装示意图

9.1.2 后壳安装

如图 9.2 所示,请将贴纸粘帖至要安装的位置,然后根据贴纸上的标识打 4 个 Φ 2.5 的安装 圆孔,使用 4 个 M2 螺钉进行安装。



图 9.2 后壳安装示意图



9.2 前装

前装支架上附有4个M4螺纹孔,可用来固定使用。

步骤1安装前装支架

如图 9.3 所示,使用 ST2.2*8 自攻螺钉将前装支架和热像仪连接到一起。 安装后效果如图 9.4 所示。

步骤 2 安装打孔

如图 9.5 所示,请将贴纸粘帖至要安装的位置,然后根据贴纸上的标识打 4 个 Φ 4.5 的安装 圆孔。

步骤 3 安装设备

如图 9.5 所示,使用 M4 螺钉将设备安装到指定位置。







图 9.3

图 9.4

图 9.5



9.3 后装

后装支架上附有4个M4螺纹孔,可用来固定使用。

步骤1安装后装支架

如图 9.6 所示使用 M2*6 螺钉将后装支架和热像仪连接到一起。安装后效果如图 9.7。

步骤 2 安装打孔

如图 9.8 所示,请将贴纸粘帖至要安装的位置,然后根据贴纸上的标识打 4 个 Φ4.5 的安装 圆孔。

步骤3 安装设备

如图 9.8 所示,使用 M4 螺钉将设备安装到指定位置。



图 9.6

图 9.7

图 9.8



10.报警输入输出

10.1 报警输入

支持1路有源报警输入(光电隔离),输入电压范围3~5.5V。

10.2 报警输出

支持 2 路报警输出(开关量,光电隔离), 3~25VDC,最大 85mA。



11.协议说明

11.1 Modbus TCP

本产品支持 Modbus TCP 协议,用于传递测温信息。

若使用此协议,需要配合 M12 8 芯转 RJ45 线缆。

IP	设备 IP (默认 192.168.1.20)		
端口	1502		1502
寄存器地址	读写	长度 (word)	数据
0x0001	R	2	版本号,如 0x0102 0x0304 = V1.2.3.4
0x0003	R	1	
0x0004	R	1	
0x0005	R	1	
0x0006	R	1	
0x0007	R	2	整帧最高温度,实际温度=(寄存器值-2732)/10.0
0x0009	R	2	整帧平均温度
0x000B	R	2	整帧最低温度



0x000D+N*4	R	1	区域属性: Bit0:区域是否有效 Bit1~2:区域类型,box=0,line=1,point=2 Bit3:是否打开温度报警 Bit4:是否触发报警
0x000E+N*4	R	1	区域最高温度
0x000F+N*4	R	1	区域平均温度
0x0010+N*4	R	1	区域最低温度
*N: 0~15			

11.2 MQTT

本产品支持 MQTT 协议,具体定义如下:

1. 服务器发送主题

AT20_IRAY

2. 通过 Web 界面开启配置 MQTT 参数,并打开 MQTT 功能,保存配置会重启生效,重新 开机自动连接 MQTT 服务器

AT20 在线式双光测温热像仪•用户手册



(n) iRay	■ 预览 ④ 回放 ↓ [测温 🗳 设置
相机设置	GB28181 插件
网络设置 ▼	Modbus
⊿ TCP/IP	使能 (1)
▲ SMTP	端口 1502
⊿ 平台接入	ΜΩΤΤ
⊿ WLAN热点	使能
外设设置	服务器地址 192.168.1.201
存储管理	383
系统管理 ▶	间隔时间 5
系统维护	用户名
	上报类型 ✓ 图像数据 ✓ 温度数据 ✓ 測温数据
	默认 刷新 保存

3. 数据格式如下:

图像数据

{

"timestamp": "2021.4.9.15:52", #时间戳 "ip":"192.168.1.21", #设备 IP "type": 0, #数据类型: 0-图像 1-温度 2-测温 "resolution": "1280*720", #可见光图像分辨率

"resolution": "1024*768", #红外图像分辨率

"formate": ".jpg", #图像类型



"image": "....." #可见光图像数据 base64 编码

"ir_image": "......" #红外图像数据 base64 编码

}

温度数据

	1
	,
1	<u>۱</u>
	C

"timestamp": "2021.4.9.15:52",	#时间戳
"ip": "192.168.1.21",	#设备 IP
"type": 1,	#数据类型: 0-图像 1-温度 2-测温
"unit": "C",	#单位:摄氏度
"data": ""	#温度数据 base64 编码

测温数据,需在 Web 界面先打开测温功能

{

}

"timestamp": "2021.4.9.15:52", #时间戳

"ip":"192.168.1.21", #设备 IP

"type": 2, #数据类型: 0-图像 1-温度 2-测温

"subnetmask": "255.255.255.0", #子网掩码

"gateway": "192.168.1.1", #网关

"mac": "86:5D:55:0B:A9:74", #MAC 地址



"uptime": 3	3,	#本次开机运行时间
"version":	"V0.2.7",	#软件版本
"airTemp":	25,	#大气温度(摄氏度)
"airtransmi	ssivit": 1,	#大气透过率
"distance":	3,	#距离(米)
"emissivity	": 0.95,	#发射率
"reflectemp	": 25,	#反射温度(摄氏度)
"maxtemp"	: 45.6,	#帧最高温度(摄氏度)
"mintemp":	44.9,	#帧最低温度(摄氏度)
"avgtemp":	45.3,	#帧平均温度(摄氏度)
"list": [{	{	#测温区域 16 条数据, enable=1 为有效
"i	index": 0,	#测温序号
"6	enable": 1,	#是否开启测温
"1	type": 0,	#类型:0-方框 1-线 2-点
"2	x0": 67,	#起点:X值
" <u>-</u>	y0": 61,	#起点: y 值
"2	x1": 125,	#终点: x 值
":	y1": 98,	#终点: y 值
"1	maxTemp": 45.5	#区域内最高温度(摄氏度)
"1	minTemp": 45,	#区域内最低温度(摄氏度)



"avgTemp": 45.3 #区域内平均温度 (摄氏度) }, { "index": 1, "enable": 0, "type": 0, "x0": 0, "y0": 0, "x1": 0, "y1": 0, "maxTemp": 0, "minTemp": 0, "avgTemp": 0 }, { "index": 2, "enable": 0, "type": 0, "x0": 0, "y0": 0, "x1": 0, "y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {



"index": 3,

"enable": 0,

"type": 0,

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 0,

"y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 4,

"enable": 0,

"type": 0,

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 0,

"y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

$\}, \{$

"index": 5,

"enable": 0,



- "type": 0,
- "x0": 0,
- "y0": 0,
- "x1": 0,
- "y1": 0,
- "maxTemp": 0,
- "minTemp": 0,
- "avgTemp": 0

}, {

"index": 6,
"enable": 0,
"type": 0,
"x0": 0,
"y0": 0,
"y1": 0,
"y1": 0,
"maxTemp": 0,
"minTemp": 0,

}, {

"index": 7, "enable": 0, "type": 0, "x0": 0,



- "y0": 0,
- "x1": 0,

"y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 8,

- "enable": 0,
- "type": 0,
- "x0": 0,
- "y0": 0,
- "x1": 0,
- "y1": 0,
- "maxTemp": 0,
- "minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 9,
"enable": 0,
"type": 0,
"x0": 0,
"y0": 0,
"x1": 0,



"y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 10,

"enable": 0,

"type": 0,

- "x0": 0,
- "y0": 0,
- "x1": 0,
- "y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 11,

"enable": 0,

- "type": 0,
- "x0": 0,
- "y0": 0,
- "x1": 0,
- "y1": 0,
- "maxTemp": 0,



"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 12,
"enable": 0,
"type": 0,
"x0": 0,
"y0": 0,
"x1": 0,
"y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 13, "enable": 0, "type": 0, "x0": 0, "y0": 0, "y1": 0, "y1": 0, "maxTemp": 0, "minTemp": 0, "avgTemp": 0



}, {

"index": 14,

"enable": 0,

"type": 0,

"x0": 0,

- "y0": 0,
- "x1": 0,
- "y1": 0,

"maxTemp": 0,

"minTemp": 0,

"avgTemp": 0

}, {

"index": 15, "enable": 0, "type": 0, "x0": 0, "y0": 0, "x1": 0, "y1": 0, "maxTemp": 0,

"avgTemp": 0

}]

}



12.协议说明

12.1 Modbus TCP

本产品支持 Modbus TCP 协议,用于传递测温信息。

若使用此协议,需要配合 M12 8 芯转 RJ45 线缆。

IP	设备 IP (默认 192.168.1.20)			
端口	1502			
寄存器地址	读写	长度	数据	
		(word)		
0x0001	R	2	版本号,如 0x0102 0x0304 = V1.2.3.4	
0x0003	R	1		
0x0004	R	1		
0x0005	R	1		
0x0006	R	1		
0x0007	R	2	整帧最高温度, 实际温度= (寄存器值-2732) /10.0	
0x0009	R	2	整帧平均温度	
0x000B	R	2	整帧最低温度	
		1		
	R		Bit0: 区域是否有效	
0x000D+N*4			Bit1~2:区域类型, box=0, line=1, point=2	
			Bit3: 是否打开温度报警	
			Bit4: 是否触发报警	
0x000E+N*4	R	1	区域最高温度	
0x000F+N*4	R	1	区域平均温度	
0x0010+N*4	R	1	区域最低温度	
*N: 0~15				



13.产品性能

红外探测器数据			
探测器类型			
波段	8 ~ 14μm		
像元间距	12µm		

成像和光学数据				
	探测器分辨率	256×192		
	NETD	40mK		
	帧频	30Hz		
红外	镜头	3.2mm		
	视场角	56°× 42°		
	调焦	免调焦		
	可见光像素	200万 (SC2310)		
可见光	视场角	72°× 61°		
	补光	LED XJ		



测温工具		
测温范围	-20~550°C	
精度	±2℃或±2%, 取较大者	
点、线、区域	最多16个	
色板	18 种	
环境变量修正	距离、大气温度、发射率、反射温度、大气透过率	

报警		
报警功能	所有测温点、所有测温区域和测温线内的最高温	
	度、最低温度和平均温度均可配置单独的报警输出	
	1 路报警输入 (光电隔离, 3~5.5V)	
把敬t会) t会山	2 路报警输出 (光电隔离, 3~25VDC, 最大 85mA)	
仮言制八制 山	其他报警:保存图像/视频、文件发送 (FTP)、电	
	子邮件(SMTP)、闪光报警	



图像传输 图像传输			
图像流	图像流格式	H.264/H.265	
	公如家	可见光 1080P;	
	刀 州 平	红外支持超分辨率至4倍,最大1024×768	
	肉 쎧柑 ゴ	热成像、可见光图像、双光融合、细节增强;	
		支持可见光图像并列显示	
	帧频调整	支持帧频调整	
数据流	数据流传输	可见光、红外图像、温度流,帧频可调	
图像存储	存储介质	内置 32G 存储器	
	存储模式	同时存储红外图像和可见光图像	
	文件格式	JPG、MP4	
	存储形式	本地存储;可对接监控系统,如 NVR 等	

典型供电系统		
外部电源	12 ~ 30V DC	
РоЕ	IEEE 802.3af	
功耗	≤2W	



以太网		
功能	控制、成像、供电	
以太网,连接器类型	RJ45/设备热点	
电源	支持 PoE 供电	
网络协议	TCP、UDP、RTSP、HTTP、SMTP	
接口协议	ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT	

物理数据		
尺寸 109×55.9×29.5mm		
重量	约 170g	
外壳材质	前壳为塑料制品,后壳为铝合金	



环境数据			
防护等级 IP67			
工作温度	-10 ~ 50°C		
存储温度	-40 ~ 70°C		
湿度	≤95% 非冷凝		
电磁兼容	IEC 61000-4-2 (抗干扰)		
	IEC 61000-4-3 (抗辐射)		
抗冲击	25G, IEC68-2-29		
抗振性	2G, IEC68-2-6		

其他			
认证	CE/FCC/RoHS		
SDK	支持客户二次开发的跨平台 SDK		
	M12 A 型 8 针,包含 10M / 100M 自适应以太		
小郊培口	网口和 PoE 供电		
ソロダロ	M12 A 型 12 针,包含 DC 供电、报警输入输		
	出		

表 13.1 AT20 性能参数表



14.接口插针配置

14.1 以太网针脚配置 (8pin)



插针	配置	插针	配置
1	TX+	5	PD+
2	TX-	6	PD+
3	RX+	7	PD-
4	RX-	8	PD-



14.2 电源针脚配置 (12pin)



插针	配置	插针	配置
1	电源+	7	ALARM_POWER2
2	电源+	8	ALARM_OUT2
3	电源地	9	ALARM_IN+
4	电源地	10	ALARM_IN-
5	ALARM_POWER1	11	NC
6	ALARM_OUT1	12	NC



15.机械图纸





16.常见故障排查

故障描述	可能原因	排除方法	
	供电电压超过正常工	检查电源供电电压是否在 12~24V 之间	
无法开机	作供电电压范围		
	电源接口松动	电源接口是否可靠连接	
고:가서규 짜고 끈		手动配置计算机地址到 192.168.1.XX	
元法打开 web	网络 IP 地址 反 直 相 庆	网段	
图像卡住 网线松动		检查网线的连接后,重启 Web 端	



17.软件下载及固件更新

17.1 软件下载

1.登录艾睿官网: www.iraytek.com,进入"服务支持"-"产品支持中心",找到"AT20在线式双光测温热像仪",点击进入"客户端",可下载工业测温监控系统"IRT VMS Win64.exe".

2. 在 PC 上, 遵循说明安装 IRT_VMS。

3. 安装完成后,无需重启电脑,可实现设备管理、预览、报警、测温、用户管理和系统配置等功能。

17.2 固件更新

如设备需进行固件更新,请拨打技术支持热线 400-883-0800,并在产品应用工程师的指导下进行更新。

更新步骤如下:

- 1. 登录 AT20web 端 默认 IP 为 192.168.1.20, 登陆前需要确保电脑 IP 与设备在同一网段 (192.168.1.xx)。
- 2. 依次点击"设置"—"系统维护"—"系统升级"。
- 3. 点击"导入",选择需要升级的固件文件。
- 4. 依次点击"格式化""升级"。





18.清洁热像仪

18.1 清洁热像仪的外壳、线缆及其他部件

清洁热像仪的外壳、线缆及其他部件				
	可以使用下列液体中的一种:			
清洁用液体	1.温水			
	2.温和的清洁液			
清洁工具	软布			
	请遵循以下步骤:			
清洁步骤	1.用软布蘸取清洁液。			
	2. 拧干软布,挤去多余的清洁液。			
	3.使用软布清洁部件			



18.2 清洁红外镜头

清洁红外镜头			
	可以使用下列液体中的一种:		
清洁用液体	1.异丙醇浓度超过 30%的商用镜头清洁液		
	2.96%浓度的乙醇 (C2H5OH)		
清洁工具	无尘布、脱脂棉		
	请遵循以下步骤(以无尘布为例):		
清洁步骤	1.用无尘布蘸取少量清洁液。		
	2.用无尘布轻轻擦拭镜头。		





附录:常见物质发射率表

物质	温度 (℃)	发射率
水	0~100	0.95 ~ 0.98
土壤 (干燥)	20	0.92
土壤 (潮湿)	20	0.95
木材	17	0.962
沙	20	0.9
沙岩	19	0.909 ~ 0.935
PVC 塑料	70	0.93
沥青	20	0.967
油漆	70	0.92 ~ 0.94
墙纸	20	0.85 ~ 0.90
布料	20	0.98
混凝土	20	0.92
人行道路面	5	0.974
光滑瓷器	20	0.92
瓷砖	17	0.94
石膏	17	0.86
砖	35	0.94
硬橡胶	0~100	0.89
碳	20~400	0.95 ~ 0.97
花岗岩(粗糙)	20	0.879
冷轧钢	70	0.09
氧化钢	50	0.88
铜	20	0.07
氧化铜	50	0.6 ~ 0.7



服务,从芯开始

技术支持热线:

24 小时热线:

400-998-3088

400-883-0800

定制化服务



通过艾睿官网 (http://www.iraytek.com)获取更多的产品信息